

NOTICE D'UTILISATION POUR LES COUVRE-BOUTONS DE CUISINIÈRE

CARACTERISTIQUES :

1. Utilisables avec des boutons d'un diamètre maximal de 4,9 cm disposant d'un entraxe minimal de 6,1 cm (mesuré par la distance, de centre à centre, entre deux boutons proches). Le panneau de commande sur lequel les couvre-boutons seront installés doit avoir une hauteur minimale de 8 cm.
2. Faciles à installer et à utiliser par des adultes.
3. Coque transparente montée sur des adhésifs à coller sur la cuisinière (un jeu d'adhésifs est fourni afin de pouvoir remplacer ceux d'origine en cas de réinstallation des couvre-boutons).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Nettoyez la surface du panneau de commande de la cuisinière pour ôter toute trace de saleté et de poussière. Ceci est indispensable pour garantir la fixation durable et l'absence de mouvement des couvre-boutons.
2. Avant de procéder au collage, effectuez un essai de montage : est-ce que le couvre-bouton s'adapte bien et fonctionne comme attendu ?
3. Vous pouvez maintenant retirer la pellicule de protection des adhésifs 3M et appuyer fermement sur le couvre-bouton contre le panneau de commande pendant 10 secondes.
4. Vérifiez le dispositif de verrouillage du couvre-bouton, puis laissez durcir les adhésifs pendant au moins 12 heures avant la première utilisation.

DEMONTAGE :

1. Utilisez un sèche-cheveux pour le démontage. Chauffez les adhésifs en place pendant 15 secondes.
2. Vous pouvez ensuite retirer le couvre-bouton et ôter le reste d'adhésif avec un chiffon.